

Telenot Alarmanlagen Reset bei Alarmfall:

1. ✓ Enter Taste drücken;
2. X X X X Code eingeben und mit Enter Taste ✓ bestätigen;
3. ^ v Mit den Pfeiltasten alle Meldungen im Display anschauen;
4. 2 Reset Taste drücken im Display steht (Rücksetzvorgang wird ausgeführt)
5. Warten bis rote Alarm LED aus und grüne LED an geht.